

HONDA XL 1000 VARADERO (03-06)

W skład zestawu wchodzi:

1. Orurowanie prawe
2. Orurowanie lewe
3. 2 śruby M10 100mm wraz z podkładkami
4. 1 śruba M6 30mm wraz z podkładkami
5. Obejma skręcana $\Phi 25$
6. Płyta montażowa + 2 obejmy
 - 2 nakrętki M8
 - 2 nakrętki M6

PL

The set includes:

1. Right piping
2. Left piping
3. 2 bolts M10/100mm with washers
4. 1 bolt M6/30mm and washers
5. Piping connector $\Phi 25$
6. Mounting plate + 2 clamps
 - 2 M8 nuts
 - 2 M6 nuts

EN

PL

Orurowanie powinno być zakładane tylko przez osobę wykwalifikowaną. Należy zwrócić szczególną uwagę na wiązki elektryczne, przewody hamulcowe oraz przewody gumowe chłodzenia silnika tak, aby nie były przyciśnięte lub nie tarły podczas eksploatacji z powodu źle przeprowadzonego montażu orurowania.

Całość orurowania założyć swobodnie dopiero na końcu skręcić docelowo.

1. Zdemontować górną, plastikową osłonkę pod reflektorem(rys 1 pkt. 1).
2. Zamontować płytę montażową , która jest w zestawie do stelaża motocykla znajdującego się pod reflektorem (rys 2).
3. Zamontować prawe orurowanie w punktach podanych na rysunkach (rys 3 pkt.1)(rys 4 pkt. 1) zastępując oryginalne śruby na śruby z zestawu.
4. Tą samą czynność powtórzyć zakładając lewą stronę i dokładając obejmę łączącą prawą i lewą część orurowania (rys 4 pkt. 2).
5. Całość orurowania skręcić docelowo i założyć górną osłonkę plastikową.

EN

Piping should be installed only by a qualified person. Pay particular attention to the electric beams, brake hoses and rubber hoses for engine cooling, so that they are not pinched or they doesn't chafe during operation due to wrong installation of piping.

During installation it is recommended to set up piping freely.

1. Remove the upper plastic cover under the headlight (Figure 1 point.1).
2. Install the mounting plate, which should be fixed to the motorcycle frame under the headlight (Figure 2).
3. Install the right piping at points indicated on the drawings (Figure 3 point 1) (Fig. 4 points. 1) replacing the original bolts to bolts from the set.
4. Repeat the same installing the left side and connect both sides of the piping by piping connector from the set (Fig. 4).
5. Tighten all the piping and install the plastic top cover.



www.heed.com.pl

Instrukcja montażu gmoli dla / Crash bars installation instruction for

HONDA XL 1000 VARADERO (03-06)

